

퍼미네이터 무선 발톱 다듬기 한글사용 설명서



제조사

FURminator, Inc.
United Pet Group, Inc., Cincinnati OH 45230
www.furminator.com

수입판매원

(주)펫트코리아
경기도 성남시 수정구 달래내로 253
T.031-759-5395
www.petkorea.co.kr

소비자 보상기준

제품하자(제품 미작동 또는 파손제품)의 경우 구입 후 7일 이내 구입처에 통보시 영수증 확인 후 교환 및 반품 가능
※(주)펫트코리아를 통해 정식 수입되지 않은 제품의 경우 A/S가 일체 불가능하오니
구입 영수증을 필히 보관하시기 바랍니다.

사용전 반드시 본 설명서를 읽고 지시에 따라 사용하여 주십시오.

사용 Tip

1. 주기적으로 반려동물의 발톱상태를 체크하여 너무 길지 않은지 확인해주시십시오.
2. 반려동물의 발톱은 반려동물이 서 있을 때 바닥에 닿지 않아야 합니다. 반려동물의 건강과 편안함을 위해서는 주기적인 관리가 중요합니다.
3. 반려동물에게 천천히 퍼미네이터 무선발톱다듬기를 보여주세요. 반려동물이 본 기기의 소리에 편안해할 때 사용을 시작해야 합니다.
4. 시작하기 전에 신경이 없는 부분과 살아있는 부분(속살)을 구분해주시십시오. 반려동물을 발바닥을 단단히 쥐고 각 발톱을 부드럽게 눌러주시십시오.
5. 투명 뚜껑에 크기가 다른 2개의 구멍이 있습니다. 애견의 발톱크기에 따라 구멍에 발톱을 넣고 단면을 다듬어 주십시오. 반려동물이 편안해할 수 있도록 부드럽게 천천히 다듬어 주십시오.
※ 발톱 속살에 닿으면 출혈이 일어날 수 있으니 속살까지 닿지 않도록 주의하십시오. 발톱이 과열되지 않도록 한 발톱을 오랫동안 다듬지 마시고 짧게 끊어 다듬어주십시오.
6. 장모 품종 동물에게 사용시 털이 말려 들어가지 않도록 해야합니다. 장모견·묘의 발과 다리에 스타킹이나 양말을 신기고 발톱만 나오게 한 뒤 사용해 보세요.

제품구성

본체, 보호캡, 밴드 2개, 건전지(1.5V AA) x 4개

본체 사이즈

무게 약 200g (건전지 무게 제외), 길이 약 18.5cm

주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 본 기기를 청소하실 때에는 기기의 전원을 끈 상태에서 배터리를 분리하고 부드러운 헝겊을 사용하여 닦아주십시오.
- 절대로 모터가 돌아가는 상태에서 기기를 청소하거나 밴드 또는 배터리를 교체하시면 안됩니다.
- 기기가 액체에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 항상 보호덮개를 끼운 상태로 사용하십시오. 보호덮개 없이 사용할 경우 상해를 입을 수 있습니다.
- 용도 외 사용하지 마십시오.



상호 : (주)펫트코리아
기자재명칭: 퍼미네이터 무선발톱다듬기
모델명: FUR-104005
제조년월 : 스티커 하단에 별도표기
제조사 : Furminator, Inc
제조국가 : 중국
인증번호: MSIP-REI-PK9-FUR-104005